











D

4.1 Tabelle der Funktionen:			
Funktion (Display-Symbol)	Bedeutung	Wertebereich	Löschen
Km/h bzw. m/h	Momentangeschwindigkeit	0.0 - 120.0 km/h bzw. 0.0 - 74.0 m/h	entfällt
 58⁵  10²⁵	Uhrzeit	0:00 - 23:59 bzw. 0:00 - 12:59 (AM/PM)	durch Neusteilen (siehe Unterfunktion)
Besonderheiten: Bei 12-Stk. Anzeiger blinkende Doppelpunkt AM fuer Doppelpunkt PM. Unterfunktion: Durch 5 Sek. langes Drücken der linken Taste können die Einstellmodus. (Durch erneutes 5 Sek. langes Drücken der linken Taste kann der Einstellmodus vorzeitig verlassen werden. Siehe 2.0)			
 58⁵  TM	Tagfahrzeit	0:00:00 - 9:59:50 bzw. 10:00 - 99:59	beide Tasten 5 Sek. drücken*
Besonderheiten: Bei einer Fahrzeit von mehr als 10 Stunden werden die Sekunden nicht mehr angezeigt			
 58⁵  AVS	Durchschnitts- geschwindigkeit	0.0 - 99.9 km/h bzw. 0.0 - 99.9 m/h	beide Tasten 5 Sek. drücken*
 58⁵  DST	Tagesskilometer (bzw. Meilen)	0.00 - 999.99 km/mile	beide Tasten 5 Sek. drücken*
Unterfunktion: Durch 5 Sek. langes Drücken der linken Taste können die Tagesskilometer (auf 10m genau) eingestellt werden (dabei bleiben die tatsächlich gefahrenen Kilometer erhalten); die Anzeige blinkt. Die einzustellende Ziffer kann mit der rechten Taste verändert werden. Mit der linken Taste wird sie gespeichert und die nächste Ziffer ausgewählt. Achtung: Wenn der DST-Wert durch Einstellung verändert wurde, erscheinen bei Aufhd der Anzeige die tatsächlich gefahrenen Kilometer.			
 58⁵  TOT DST	Jahresskilometer (bzw. Meilen)	0 - 99 999 km/mile	durch Batterieentnahme, Neusteilen oder Drücken des AC-Knopfes

* Bei 5 Sekunden langen gleichzeitigen Drücken beider Tasten (außer im Einstellmodus) werden die Anzeigen DST, TM und AVS des Rades gelöscht. Es wird empfohlen, die Tageswerte des jeweiligen Rades erst direkt vor Antritt einer neuen Fahrt mit diesem Rad zu löschen, um die Vergleichswerte zu behalten.

6.0 Störungsbeilegung:	
Fehler:	Beilegung:
Fehlerhafte oder keine Anzeige im Display	- AC-Knopf auf der Unterseite des Gerätes ein- oder mehrmals drücken - Batterie auf korrekten Sitz überprüfen bzw. Batterie erneuern
Keine Reaktion der Drucktasten	Achtung: Drücken des AC-Knopfes löscht den kompletten Speicher (alle Werte und Einstellungen) - Sender auf korrekte Montage prüfen (Ausrichtung siehe 1.0) - überprüfen, ob Speicheranalogie richtig an der Spitze montiert ist (3 mm Abstand) - Senderbatterie prüfen - Computer ganz auf Halter schieben, bis er einrastet - eingestellten Radumfang überprüfen (siehe 2.2)
Momentangeschwindigkeit wird nicht angezeigt	- eingestellten Radumfang überprüfen (siehe 2.2) - Magnetneth überprüfen (siehe 2.5) - AC-Knopf drücken Achtung: Drücken des AC-Knopfes löscht den kompletten Speicher (alle Werte und Einstellungen)
Geschwindigkeit zu hoch bzw. zu niedrig	- eingestellten Radumfang überprüfen (siehe 2.2) - Magnetneth überprüfen (siehe 2.5) - AC-Knopf drücken Achtung: Drücken des AC-Knopfes löscht den kompletten Speicher (alle Werte und Einstellungen)

7.0 Garantie:

Wir leisten auf den CICLOMASTER CM 408 eine Garantie von 36 Monaten. Die Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler.
Ausgenommen von der Garantie sind die Batterien.

Die Garantie ist nur gültig, wenn
- der Computer vorschriftsmäßig und sorgfältig behandelt wurde
- der Computer mit dem Kaufpreis (Datum) und allen Zubehörteilen
an Ihren Fachhändler oder ausreichend frankiert an:








CICLO SPORT SERVICE
K. W. Hochschoner GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 8
D - 82152 Krailling
Telefon: + 49 (0) 180 / 500 47 43 (Euro 0,12 /min)
Telefax: + 49 89 / 714 07 83
E-Mail: ciclo-service@ciclosport.de
eingesandt wird.

Sie lesen Sie vor Einbringung des Gerätes nochmals sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und überprüfen Sie die Batterie. Bei berechtigten Garantiesprüchen wird ein Austauschgerät oder das reparierte Gerät kostenlos zurückgeschickt.

7.1 Reparatur:

Wird das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder wird ein Garantiespruch nicht anerkannt, erfolgt eine Reparatur bis Euro 15,- automatisch. Bei höheren Reparaturkosten werden Sie zuerst benachrichtigt. Die Rücksendung des reparierten Gerätes erfolgt per Nachnahme.

GB USA

4.1 Table of functions:			
Function	Meaning	Range	Delete
Km/h or m/h	Speed	0.0 - 120.0 km/h bzw. 0.0 - 74.0 m/h	stop riding
 58⁵  10²⁵	Time	0:00 - 23:59 or 0:00 - 12:59 (AM/PM)	set a new time
Special: When using the 12 h display: blinking double point is AM, constant double point is PM. Sub-function: By pushing the left button for 5 seconds, you can reset the clock. Pushing the left button another 5 seconds returns you to normal function.			
 58⁵  TM	daily ride	0:00:00 - 9:59:50 or 10:00 - 99:59	push both buttons 5 seconds*
Special: with a ride time over 10 hours, the seconds will no longer shown			
 58⁵  AVS	average speed	0.0 - 99.9 km/h or 0.0 - 99.9 m/h	push both buttons 5 seconds*
 58⁵  DST	daily ride distance	0.00 - 999.99 km/mile	push both buttons 5 seconds*
Sub-function: By pushing the left button 5 seconds, you pre-set the daily ride distance to the nearest 10 miles. When the first digit is blinking you can advance it by pushing the right button or stop it by pushing the left button. Attention: If you have pre-set a ride distance. Pushing the right button for 5 seconds will show you the actual distance you have ridden, not including what has been pre-set.			
 58⁵  TOT DST	total distance	0 - 99 999 km/mile	install new batteries or push AC

*Pushing both buttons for 5 seconds will delete DST, TM and AVS.

6.0 Trouble shooting	
Error	Correction
Faulty or no display	- push AC button on the back of computer - check to see if battery is installed properly - replace battery Attention: Pushing the AC button will erase all of settings in the computer
Computer does not respond when buttons are pushed	- Sender on correct mounting position (see 1.0) - check the position of the spoke magnet (section 1.0) - check the sensor cable for damage - make sure computer is mounted in bracket completely - check circumference setting (section 2.2)
Speed not displayed	- check to see if sender is mounted properly (1.0) - check the position of the spoke magnet (section 1.0) - check the sensor cable for damage - make sure computer is mounted in bracket completely - check circumference setting (section 2.2)
Speed to high or to low	- check circumference setting (section 2.2) - check to see if you are using miles or kilometers (section 2.5) - push AC button Attention: Pushing AC button will clear all settings in the computer

7.0 Guarantee

We provide a 36 month guarantee on the CICLOMASTER CM 408 restricted to materials and manufacturing defects. There is no guarantee for the batteries.

The guarantee is only valid if:

- the computer is handled carefully and in accordance with the instructions
- the computer, with a dated receipt and all accessories, is sent with sufficient postage to your local dealer or to:

CICLO SPORT SERVICE
K. W. Hochschoner GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 8
D - 82152 Krailling
GERMANY
Phone: + 49 (0) 180 / 500 47 43 (Euro 0,12 /min)
Fax: + 49 89 / 714 07 83
E-mail: ciclo-service@ciclosport.de

Before sending your computer for service, please read the instructions again carefully. If your guarantee claim is accepted, a repaired or replacement computer will be sent free of charge.

F

4.1 Tableau des fonctions			
Fonction (symbole à l'affichage)	Signification	Gamme de valeurs	Annulation
Km/h or m/h	Vitesse instantanée	0.0 à 120.0 km/h ou 0.0 à 74.0 m/h	Sans objet
 58⁵  10²⁵	Heure	0:00 à 23:59 ou 0:00 à 12:59 (AM/PM)	Par une réinitialisation (cf. sous-fonction)
Particularités En cas d'affichage sur 12 heures: deux points clignotants: AM, deux points fixes: PM. Sous-fonction: Pour accéder au mode réglage, maintenir la touche gauche enfoncée pendant 5 secondes pour quitter le mode réglage avant la fin, réappuyez pendant 5 secondes sur la touche gauche, cf. 2.0).			
 58⁵  TM	Durée de roulage	0:00:00 à 9:59:50 ou 10:00 - 99:59	Maintenir les deux touches enfoncées pendant 5 secondes*
Particularités Pour un parcours de plus de 10 heures, les secondes ne sont plus affichées.			
 58⁵  AVS	Vitesse moyenne	0.0 - 99.9 km/h ou 0.0 à 99.9 m/h	Maintenir les deux touches enfoncées pendant 5 secondes*
 58⁵  DST	Distance parcourue en km (ou en miles)	0.00 à 999.99 km/mile	Maintenir les deux touches enfoncées pendant 5 secondes*
Sous-fonction: Maintenir la touche gauche enfoncée pendant 5 secondes pour régler la distance parcourue à 10 m près (dans ce cas, la distance effectivement parcourue est conservée): l'affichage clignote. Vous pouvez modifier les chiffres à l'aide de la touche droite. Pour enregistrer un chiffre et passer au suivant, appuyez de nouveau sur la touche gauche. Attention! Si vous avez modifié la valeur DST par un réglage et si vous utilisez ensuite la sous-fonction, vous obtiendrez la distance effectivement parcourue.			
 58⁵  TOT DST	Kilomètres annuels (ou miles)	0 à 99 999 km/mile	Enlevant la pile, en réinitialisant ou en appuyant sur le bouton AC

* En maintenant les deux touches enfoncées pendant 5 secondes (au/ en mode réglage), vous supprimez l'affichage DST, TM, AVS pour le vélo. Il est recommandé de commencer par effacer les valeurs journalières un nouveau parcours, afin de conserver les valeurs de comparaison.

6.0. Guide de dépannage	
Problème	Résolution
Affichage anormal ou aucun affichage	- Pressez le bouton AC sur la partie inférieure du compteur à une ou plusieurs reprises - Vérifiez l'emplacement de la pile ou remplacez la pile Attention! En appuyant sur le bouton AC, vous effacez toute la mémoire (valeurs et réglages).
Aucune réaction à la pression des touches	- Vérifiez le montage de l'émetteur (cf. orientation 1.0) - Vérifiez si l'émetteur est correctement monté sur le rayon (à 3 mm maximum de l'émetteur, juste en face de la marque) - Contrôlez la pile de l'émetteur - Vérifiez l'installation du compteur sur l'applique - Vérifiez le réglage de la circonférence de la roue (cf. 2.2.)
Pas d'affichage de la vitesse momentanée	- Vérifiez le montage de l'émetteur (cf. orientation 1.0) - Vérifiez si l'émetteur est correctement monté sur le rayon (à 3 mm maximum de l'émetteur, juste en face de la marque) - Contrôlez la pile de l'émetteur - Vérifiez l'installation du compteur sur l'applique - Vérifiez le réglage de la circonférence de la roue (cf. 2.2.)
Indication de vitesse incorrecte	- Vérifiez le réglage de la circonférence de la roue (cf. 2.2.) - Contrôlez l'unité de mesure (cf. 2.5.) - Appuyez sur le bouton AC Attention! En appuyant sur le bouton AC, vous effacez toute la mémoire (valeurs et réglages).

7.0 Garantie:

Le CICLOMASTER CM 408 est garanti pendant 36 mois. La garantie se limite aux défauts de matériaux et aux vices de fabrication. Les piles ne sont pas couvertes par la garantie.

La garantie n'est valable que si:

- le compteur a été manipulé conformément au mode d'emploi et avec soin;
- le compteur, le bon d'achat et tous les accessoires sont envoyés, correctement affranchis, à:

CICLO SPORT SERVICE
K. W. Hochschoner GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 8
D - 82152 Krailling
Allemagne
Téléphone: +49 (0) 180 / 500 47 43 (Euro 0,12 /min)
Télécopie: +49 (0) 89 / 714 07 83
E-mail: ciclo-service@ciclosport.de

Avant d'envoyer le compteur, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et vérifier la pile. En cas de réclamation justifiée, un compteur de rechange ou votre compteur réparé vous sera adressé sans frais.

I

4.1 Tabella delle funzioni			
Funzioni	Significato	Campo	Cancellare
Km/h bzw. m/h	velocità	0.0 - 120.0 km/h 0.0 - 74.0 m/h	bicicletta ferma
 58⁵  10²⁵	ora	0:00 - 23:59 0:00 - 12:59 (AM/PM)	impostare nuova ora
Speciale quando si usa il display di 12 ore: doppio punto lampeggiante è AM doppio punto costante è PM Sotto funzione Premendo il tasto sinistro per 5 secondi, potete reimpostare l'orologio. Premendo il tasto sinistro per altri 5 secondi, si ritorna alle funzioni normali.			
 58⁵  TM	tempo trascorso giorniero	0:00:00 - 9:59:50 10:00 - 99:59	premere i 2 tasti per 5 secondi*
Speciale con un tempo superiore a 10 ore, i secondi non appaiono			
 58⁵  AVS	velocità media	0.0 - 99.9 km/h bzw. 0.0 - 99.9 m/h	premere i 2 tasti per 5 secondi*
 58⁵  DST	distanza giornaliera	0.00 - 999.99 km/mile	premere i 2 tasti per 5 secondi*
Sotto funzione Premendo il tasto sinistro per 5 secondi, si preazionala la distanza giornaliera si più vicino 10 metri. Quando la prima cifra lampeggia, potete avanzare premendo il tasto destro oppure fissarlo con il tasto sinistro. Attenzione: se avete pre-selezionato la distanza da percorrere, invece, premendo il tasto destro per 5 secondi, si visualizzerà l'attuale distanza che avete percorso, non includendo quella che è stata preselezionata.			
 58⁵  TOT DST	distanza totale	0 - 99 999 km/mile	installare una nuova batteria o premere AC

* Premendo entrambi i tasti per 5 secondi, si cancelleranno i valori DST, TM, AVS per le biciclette, a seconda di quella in uso.

6.0 Come risolvere eventuali problemi di funzionamento	
Errore	Correzione
Il display non funziona	- Premere AC sul retro del computer - Controllare che la batteria sia installata correttamente - Cambiare la batteria Attenzione: Premendo AC si annullano tutti i dati nel computer
La velocità non compare	- Controllare la posizione del trasmettitore e del magnete (parte 1.0) - Controllare che il computer sia sistemato correttamente sul supporto - Controllare la circonferenza della ruota (parte 2.2)
La velocità è troppo alta o bassa	- Controllare la circonferenza della ruota (parte 2.2) - Controllare se state usando miglia o chilometri (parte 2.5) - Premere il tasto AC Attenzione: premendo AC si annullano tutti i dati nel computer

7.0 Garanzia:

Noi offriamo una garanzia di 36 mesi sul CICLOMASTER CM 408 per i difetti di materiali e di fabbricazione. La garanzia non copre la batteria.











La garanzia è valida solo se il computer è stato trattato con cura e secondo le istruzioni.

Il computer, con la ricevuta della data d'acquisto e tutti gli accessori, deve essere spedito per posta a:

CICLO SPORT SERVICE
K. W. Hochschoner GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 8
D-82152 Krailling
Tel.: +49 (0) 180 / 500 47 43 (Euro 0,12 /min)
Fax: +49 (0) 89 / 714 07 83
E-Mail: ciclo-service@ciclosport.de

Prima di spedire il Vostro computer, rileggete attentamente le istruzioni. Se il Vostro reclamo viene accettato, il computer Vi sarà restituito senza alcuna spesa.

E

4.1 Tabla de funciones:			
Función	Significado	Gama de valores	Borrar
Km/h o m/h	Velocidad del momento	0.0 - 120.0 km/h o 0.0 - 74.0 m/h	no existe
 58⁵  10²⁵	Hora	0:00 - 23:59 o 0:00 - 12:59 (AM/PM)	volviendo a configurar (véase subfunción)
Peculiaridades: En el modo horario de 12 horas: doble punto intermitente: AM; doble punto fijo: PM Subfunción: Pulsando durante 5 segundos la tecla izquierda, volvemos al modo de configuración (volviendo a pulsar la tecla izquierda durante 5 segundos, podemos salir anticipadamente el modo de configuración. Ver apartado 2.0).			
 58⁵  TM	Tiempo diario de marcha	0:00:00 - 9:59:50 o 10:00 - 99:59	pulse ambas teclas durante 5 segundos*
Peculiaridades: Con un tiempo de marcha de más de 10 horas no se visualizan los segundos			
 58⁵  AVS	Velocidad media	0.0 - 99.9 km/h o 0.0 - 99.9 m/h	pulse ambas teclas durante 5 segundos*
 58⁵  DST	Kilómetros (o millas) diarios	0.00 - 999.99 km/millas	pulse ambas teclas durante 5 segundos*
Subfunción: Pulsando durante 5 segundos la tecla izquierda, se puede configurar el kilometraje diario (en 10 m exactamente) conservándose los kilómetros realmente recorridos: parpadeará el indicador. La cifra a configurar se puede modificar con la tecla derecha. Con la tecla izquierda se memoriza esa cifra y se selecciona la siguiente. Atención: si se ha modificado el valor DST mediante la configuración, se visualizarán los kilómetros realmente recorridos al abrirse la subfunción.			
 58⁵  TOT DST	Kilometraje anual (o millas)	0 - 99 999 km/millas	al retirar la pila, vuelva a configurar o pulsar el botón AC
Subfunción: Al cabo de 5 segundos salta automáticamente el indicativo retornando a la visualización de los datos.			

* Pulsando durante 5 segundos las dos teclas a la vez (sólo en modo de configuración), se borran las visualizaciones MAX, DST, TM, AVS. Se recomienda borrar primero los valores diarios de la correspondiente bicicleta directamente antes del inicio de una nueva marcha con esta bicicleta, a fin de conservar los valores comparativos.

6.0 Solución de averías:	
Fallo:	Solución:
- Visualización errónea o inexistente en el visor	- Pulsar una o varias veces el botón AC del fondo del aparato - Revisar si asienta correctamente la pila o cambiarla Atención: al pulsar el botón AC se borra toda la memoria (todos los valores y configuraciones)
- No hay reacción de las teclas pulsadas	- No se visualiza la velocidad actual - Revisar si es correcto el montaje de la emisora (para su orientación, ver apartado 1.0) - Revisar si el mínir está correctamente montado en el radio (directamente enfrente del punto de marcación de la emisora con una distancia máxima de 3 mm) - Revisar la pila de la emisora - Deslizar por completo el ordenador sobre el soporte hasta que encastre - Revisar la vuelta configurada de la bicicleta (ver apartado 2.2)
- Velocidad excesiva o muy baja	- Revisar la vuelta configurada de la bicicleta (ver apartado 2.2) - Revisar unidad de medida (ver apartado 2.5) - Pulsar botón AC Atención: al pulsar el botón AC, se borrará toda la memoria (todos los valores y configuraciones)

7.0 Garantie:

Offriamo una garanzia de 36 meses sobre el CICLOMASTER CM 408. Esta garantía se limita a fallos de material o de fabricación. Las pilas se exceptúan de la garantía. La garantía sólo es válida si:

- se ha tratado el ordenador con cuidado y conforme a las normas
- se envía suficientemente franquizado el ordenador con el recibo de compra (fecha) y todos los accesorios

dirigidos a:

CICLO SPORT SERVICE
K. W. Hochschoner GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 8
D-82152 Krailling
Telefon: +49 (0) 180 / 500 47 43 (Euro 0,12 /min)
Telefax: +49 (0) 89 / 714 07 83
E-Mail: ciclo-service@ciclosport.de

Antes del envío del aparato le rogamos vuelva a leer con atención las instrucciones de servicio ya revisar la pila. Si se tiene derecho a la prestación de garantía, le devolverán un aparato de reemplazo o el mismo aparato ya reparado.

NL

4.1 Functielabel:			
Functie (display-symbool)	Betekenis	Waardebereik	Wissen
Km/h resp. m/h	Huidige snelheid	0.0 - 120.0 km/h resp. 0.0 - 74.0 m/h	vervalt
 58⁵  10²⁵	tijd	0:00 - 23:59 resp. 0:00 - 12:59 (AM/PM)	door nieuwe instelling (zie subfunctie)
Bijzonderheden: Bij 12-uursweergave: knipperende dubbele punt: AM - niet knipperende dubbele punt: PM Subfunctie: Door de linkerknop 5 sec. lang ingedrukt te houden, bereikt men de instelmodus (de instelmodus kan voortdurend worden verlaten door de linkerknop opnieuw 5 sec. lang ingedrukt te houden, zie 2.0).			
 58⁵  TM	duur dagrijdt	0:00:00 - 9:59:50 resp. 10:00 - 99:59	beide knoppen 5 sec. ingedrukt houden*
Bijzonderheden: Bij een rijdtijd van meer dan 10 uur worden de seconden niet meer weergegeven.			
 58⁵  AVS	gemiddelde snelheid	0.0 - 99.9 km/h resp. 0.0 - 99.9 m/h	beide knoppen 5 sec. ingedrukt houden*
 58⁵  DST	dagkilometers (resp. mijlen)	0.00 - 999.99 km/mijlen	beide knoppen 5 sec. ingedrukt houden*
Subfunctie: Door de linkerknop 5 sec. lang ingedrukt te houden, kunnen de dagkilometers (op 10 nauwkeurig) worden ingedrukt (hierbij het deelwaarschuwing getoonde aantal kilometers behouden) of weergave knippen. Het is te stellen of cijfer kan met de rechterknop worden veranderd. Met de linkerknop wordt het cijfer opgeslagen en wordt automatisch overgegaan naar het volgende cijfer.			
 58⁵  TOT DST	jaar/kilometers (resp. mijlen)	0 - 99 999 km/mijlen	door afdrukken van de batterij, opnieuw installatie of instructies van de AC-knop
Subfunctie: Na 5 sec. springt de weergave automatisch terug naar het oorspronkelijke venster.			